



Summa

Esmalte Alquidático Mate | Chocolate No. 672 Negro No. 674



Para Interiores



Acabado Mate



Base Solvente

Seca en tan sólo 30 minutos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte alquidático de acabado mate y secado rápido, posee excelente adhesión, dureza y gran rendimiento. Este esmalte **NO** contiene plomo.

APLICACIONES

Se recomienda en interiores para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de fierro, acero, madera, yeso o cemento.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 30 minutos Máx.

Densidad: 0.96 - 0.98 kg/L

Sólidos en Peso: 50 % Min.

Sólidos en Volúmen: 46 % Min.

Viscosidad: 110 - 140 seg CF No. 4 a 25°C

Brillo a 60°: 10 % Máx.

Rendimiento (a 2 manos)*: 10 - 12 m²/L

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV): < 450 g/L

Presentaciones: 0.250 L, 0.500 L, 1 L, 4 L, 19 L

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• La superficie que se va a esmaltar deberá estar limpia y seca; totalmente libre de óxido, polvo, grasa y materias extrañas.

Superficies Pintadas Anteriormente

- Si la pintura anterior se está desprendiendo, está agrietada o muy polvosa, quítela completamente y proceda como con las superficies nuevas.
- Si la superficie está brillante y bien cubierta, lije para obtener buena adhesión.

Superficies Nuevas

- **Fierro o Acero:** Desoxide y desengrase, empleando lija, fibra de acero o cepillo de alambre. Aplique Fondo Noxid siguiendo las instrucciones de aplicación. Deje secar un mínimo de 24 horas y aplique Esmalte Summa Mate.
- **Lámina Galvanizada:** Trate la superficie previamente desengrasada, con ácido muriático comercial (2 partes de agua por una de ácido) o con solución para bonderizar, enjuague con agua limpia, seque y aplique Esmalte Summa Mate.
- **Madera:** Aplique una mano de Fondo Blanco para Madera No. 5523. Deje secar un mínimo de 6 horas. Pula con lija fina, elimine el polvo y aplique Esmalte Summa Mate.

• **Yeso o Cemento:** El aplanado debe estar completamente fraguado y seco, aplique Sellador Acrílico No. 580 diluido con tres partes de agua por una de sellador. Una vez seco el sellador, aplique una mano de pintura Vinil-Acrílica antes de aplicar el Esmalte Summa Mate.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Si la aplicación se va a hacer con brocha de pelo, diluya con Reductor Berel No. 1030, aguarrás puro o gas nafta, en una proporción de 10 a 15 %. Para aplicación con pistola de aire, diluya con Reductor Berel 1060, Reductor Berel 1090 o Xilol, en una proporción de 20 a 25 %.
- **MUY IMPORTANTE:** Aplique la segunda mano antes de 5 horas o después de 24 horas de aplicada la primera mano.

RECOMENDACIONES

- El Esmalte Summa Mate se puede mezclar con cualquier color de Esmalte Summa 600, Esmalte Summa Satinado 673, Barniz Summa 1600 o con Barniz Summa Mate 1670.
- No mezcle Esmalte Summa Mate con otro esmalte o pintura.
- Para diluir, no emplee thinners para lacas, perjudican el acabado y la durabilidad del esmalte.
- Aplique manos delgadas para obtener un acabado perfecto y secado rápido.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Antes de pintar solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación empleado.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Fondo Noxid No. 5505 y 5525
Fondo Blanco para Madera No. 5523
Reductor Berel No. 1030
Reductor Berel No. 1060
Reductor Berel No. 1090
Sellador Acrílico No. 580

