



KOVER Triple Acción

Impermeabilizante | SERIE 8400



Calidad



Resistencia
al calor



Resistencia
a la lluvia



Elimina el
Resplandor

Secado rápido y gran duración

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Recubrimiento elastomérico base agua. Fotosensible, que cambia gradualmente del color azul-celeste a blanco una vez aplicado y expuesto a la luz solar, eliminando el resplandor ocasionado en la aplicación de impermeabilizantes blancos, elaborado con fibras de alta calidad y con materiales que le permiten disminuir el tiempo de secado considerablemente. Es de fácil aplicación, forma una barrera protectora contra el agua, presenta excelente adhesión a una amplia gama de superficies, posee una gran elasticidad y es altamente reflectivo al calor radiante del sol una vez que ha cambiado al color blanco, manteniendo así los interiores mucho más frescos y confortables. Este impermeabilizante **NO** contiene plomo.

APLICACIONES

Como impermeabilizante de techos, azoteas, paredes y lámina galvanizada. Protege aplicaciones de poliuretano espolado, útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 30 min.	2da Capa: 2.5 Horas
Densidad: 1.26 - 1.30 kg/L	Sólidos en Peso: 48 - 50%
Viscosidad: 25,000-35,000 Cps	Elongación: 100% Mín.
Rendimiento (a 2 capas): 1 m ² /L	Colores: Azul-Celeste (cambia a Blanco).
Presentación: 19 L	

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

La superficie a impermeabilizar debe tener un drenaje adecuado y un pendiente que evite el encharcamiento.

Superficies de Concreto Nuevas

- La superficie a impermeabilizar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.
- Si existen grietas o fisuras, resane con Resanador para Grietas Kover, siguiendo cuidadosamente las instrucciones de aplicación de su envase.
- Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados, con el fin de prevenir la aparición de grietas; las cuales pueden romper la capa del impermeabilizante una vez aplicado.

Superficies de Lámina Galvanizada.

- La superficie a impermeabilizar deberá estar limpia y libre de cualquier material susceptible a desprenderse.
- Realizar tratamiento de la superficie con ácido muriático comercial, diluyendo 3 partes de agua limpia por 1 parte de ácido. Deje reaccionar 20 min. Enjuague con agua limpia y deje secar.
- Resane con Resanador para Grietas Kover todos los puntos de tornillería o remaches, también los traslapes de lámina donde estos se encuentren ligeramente abiertos entre lámina y lámina. Deje secar el Resanador para Grietas Kover al menos 24 horas.
- Si la lámina presenta oxidación aplique un inhibidor de corrosión, posterior al Resanador para Grietas Kover.

Restauración de impermeabilizaciones elastoméricas o asfálticas en frío deterioradas

- Remueva el impermeabilizante que se encuentre suelto o mal adherido a la superficie, si el impermeabilizante presenta un alto grado de envejecimiento, se deberá remover totalmente antes de aplicar la nueva capa de impermeabilizante.

- La superficie a impermeabilizar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.
- Si existen grietas o fisuras, resane con Resanador para Grietas Kover, siguiendo cuidadosamente las instrucciones de aplicación de su envase.

INSTRUCCIONES

- Selle toda la superficie con Sellador Kover, diluyendo de acuerdo a las instrucciones.
- Mezcle bien el contenido del impermeabilizante antes de la aplicación.

Para aplicaciones en techos y azoteas

- Kover Triple Acción** se aplica con brocha o cepillo de cerdas suaves.
- Kover Triple Acción** no requiere malla de refuerzo en el total del área a impermeabilizar cuando la losa esté en buen estado, sin embargo en toda losa deberá reforzar los puntos críticos tales como juntas, ángulos y grietas resanadas aplicando sin diluir una capa uniforme de impermeabilizante y extendiendo simultáneamente malla de refuerzo sobre la capa de impermeabilizante aún fresco, presionando uniformemente para evitar la formación de bolsas de aire y arrugas, los refuerzos deberán cubrir en ambos lados de los puntos críticos un exceso de 10 a 12cm. **¡IMPORTANTE!** evite que el impermeabilizante se seque antes de colocar la malla de refuerzo, esto puede provocar defectos en la adhesión.
- Una vez secos los refuerzos aplique sin diluir una capa uniforme de impermeabilizante **Kover Triple Acción**, a razón de 2m² por litro, para un mejor control del espesor, extienda simultáneamente malla de refuerzo sobre la capa de impermeabilizante aún fresco, presionando uniformemente para evitar la formación de bolsas de aire y arrugas. Deje secar mínimo 2hrs y media, posteriormente aplique en forma transversal una segunda capa de impermeabilizante **Kover Triple Acción** del mismo espesor que la anterior.

Para aplicaciones en pared

- Kover Triple Acción** se aplica con brocha o rodillo.
- Diluya de 10 a 15% con agua limpia, aplique 3 capas de **Kover Triple Acción**, permitiendo secar cada una mínimo 2 hrs antes de aplicar la siguiente. El rendimiento final deberá ser de 1 m²/L.

RECOMENDACIONES

- Impermeabilice pretilas y todo punto de posible filtración de humedad.
- Asegúrese de que la superficie no se encuentre caliente por el sol.
- No restaure con sistemas elastoméricos sobre impermeabilizaciones asfálticas en caliente o sobre membranas prefabricadas de asfalto modificado; en éste caso deberá removerlo por completo previamente.
- Respete los tiempos de secado.
- No mezcle **Kover Triple Acción** con otros materiales.
- Evite impermeabilizar en presencia de lluvia o cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C. Se sugiere no aplicar el impermeabilizante a una humedad relativa mayor a 70%, estas condiciones pueden alterar su tiempo de secado y desempeño.
- Almacene en un lugar techado y a temperatura ambiente.
- Lave brochas y demás equipo de aplicación con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Kover Concentrado No. 2470
Sellador Kover Listo para Aplicar No. 2484
Resanador para Grietas Kover No. 2490
Malla de Refuerzo Kover Serie 510000